



 交換するオイルダンパーを示す
 作業区画エリアを示す
 既存のオイルダンパーを示す(交換不要)

- ※ I期工事の交換オイルダンパー - No. 1、No. 3～No. 6の計5本
- ※ II期工事の交換オイルダンパー - No. 2の1本